

To set the combination:

1. Turn the dials ❶ to the opening number 0-0-0-0.
2. Rotate the reset button ❷ 90° clockwise with a small flathead screwdriver.
3. Turn the dials ❶ to your desired combination.
4. Rotate the reset button ❷ 90° counterclockwise to its original position.

لأعداد التماسيب:

1. أدر التقل ❶ إلى الرقم الفتح 0-0-0-0.
2. قم بتدوير زر إعادة التعيين ❷ بـ 90° باتجاه عقارب الساعة بمساعدة مفك أمثلص صغير.
3. أدر التقل ❶ إلى التماسيب الذي تريد.
4. قم بتدوير زر إعادة التعيين ❷ بـ 90° بعكس عقارب الساعة إلى وضعه الأصلي.

Postup při nastavení číselné kombinace:

1. Pomocí ovladačů ❶ nastavte úvodní číslo 0-0-0-0.
2. S použitím malého plochého šroubováku otočte resetovacím tlačítkem ❷ o 90° ve směru hodinových ručiček.
3. Pomocí ovladačů ❶ nastavte požadovanou číselnou kombinaci.
4. Otočte resetovacím tlačítkem ❷ o 90° proti směru hodinových ručiček do původní polohy.

Sådan angiver du kombinationen:

1. Drej skive ❶ til startnummeret 0-0-0-0.
2. Roter nulstillingsknap ❷ 90° med uret ved hjælp af en lille skruetvækker med flad løb.

Per impostare la combinazione:

1. Impostare la combinazione ❶ sul numero di apertura 0-0-0-0.
2. Con un piccolo cacciavite a testa piatta, ruotare la vite di reimpostazione ❷ di 90° in senso orario.

Para configurar a combinação:

1. Gire o botão ❶ para o número de abertura 0-0-0-0.
2. Gire o botão de redefinição ❷, 90° no sentido horário com uma chave de fenda de ponta plana.

